

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania TERMOFOL - Termostaty wewnętrzne

Niniejsza lista ostrzeżeń została opracowana w oparciu o wymagania **Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR)**. Jej celem jest ograniczenie ryzyka wynikającego z nieprawidłowego montażu, konfiguracji lub użytkowania termostatów TERMOFOL.

Dokument należy stosować łącznie z instrukcją montażu i obsługi właściwego modelu termostatu oraz instrukcją sterowanego systemu grzewczego.

1. Ryzyko porażenia prądem

- Przed montażem, demontażem, wykonywaniem połączeń elektrycznych, czyszczeniem lub czynnościami serwisowymi odłączyć zasilanie instalacji.
- Nie wykonuj prac przy urządzeniu znajdującym się pod napięciem.
- Podłączenie elektryczne termostatu powinno zostać wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcją właściwego modelu.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli jego obudowa, zaciski, przewody lub inne elementy elektryczne są uszkodzone.

2. Prawidłowe podłączenie i obciążenie

- Termostat należy podłączać wyłącznie do instalacji elektrycznej zgodnej z parametrami określonymi dla danego modelu.
- Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia termostatu.
- Przewody należy podłączać wyłącznie do odpowiednich zacisków, zgodnie ze schematem znajdującym się w instrukcji właściwego modelu.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji układu elektrycznego ani konstrukcji termostatu.

3. Czujnik temperatury i ochrona przed przegrzaniem

- Czujniki temperatury należy podłączać i konfigurować zgodnie z instrukcją właściwego modelu oraz wymaganiami sterowanego systemu grzewczego.
- Nie wyłączaj ani nie zmieniaj funkcji ograniczenia temperatury, jeżeli jest ona wymagana dla zastosowanego systemu grzewczego lub rodzaju podłogi.
- Ustawiona maksymalna temperatura powinna uwzględniać ograniczenia właściwe dla sterowanego systemu grzewczego oraz zastosowanej okładziny podłogowej.
- Nieprawidłowa konfiguracja czujników może prowadzić do niewłaściwej regulacji temperatury.

4. Warunki użytkowania

- Termostat należy montować i użytkować wyłącznie w warunkach odpowiednich dla danego modelu.
- Przestrzegaj stopnia ochrony IP oraz pozostałych warunków środowiskowych określonych w instrukcji właściwego modelu.
- Chronić urządzenie przed działaniem wody i nadmiernej wilgoci, jeżeli dany model nie jest przeznaczony do pracy w takich warunkach.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Nie instaluj termostatu w miejscu, w którym czynniki zewnętrzne mogą zakłócać prawidłowy pomiar temperatury.

5. Awarie i nieprawidłowa praca

- Nie ignoruj komunikatów o błędach, alarmów ani sygnałów wskazujących na nieprawidłową pracę termostatu lub czujnika temperatury.
- W przypadku nietypowego nagrzewania się urządzenia, zapachu spalenizny, dymu lub innych oznak awarii odłączyć zasilanie i zaprzestać użytkowania.
- Nie używaj termostatu z uszkodzonym lub nieprawidłowo działającym czujnikiem temperatury, jeżeli jego działanie jest wymagane dla prawidłowej pracy systemu.
- Nie uruchamiaj ponownie urządzenia do czasu ustalenia i usunięcia przyczyny awarii.
- Naprawy należy powierzyć odpowiednio wykwalifikowanej osobie.

7. Czyszczenie, konserwacja i ingerencja w urządzenie

- Przed czyszczeniem lub czynnościami konserwacyjnymi odłącz urządzenie od zasilania.
- Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj samodzielnie urządzenia, jeżeli czynności te nie zostały przewidziane w instrukcji.
- Utrzymuj urządzenie w czystości i nie dopuszczaj do zasłonięcia otworów wentylacyjnych.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Przestrzeganie powyższych zasad oraz instrukcji właściwego modelu ogranicza ryzyko porażenia prądem, pożaru, przegrzania, nieprawidłowej regulacji temperatury, uszkodzenia urządzenia oraz sterowanego systemu grzewczego. Szczegółowe wymagania dotyczące podłączenia elektrycznego, dopuszczalnego obciążenia, konfiguracji czujników, ograniczeń temperatury, warunków użytkowania oraz funkcji urządzenia znajdują się w instrukcji właściwego modelu.

Producent:

Termo-Fol Sp. z o.o.

ul. J. Marcika 4A, lok. II/5

30-443 Kraków

biuro@termofol.pl

+48 12 376 86 00

