

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

TERMOFOL - Zewnętrzne promienniki podczerwieni

Niniejsza lista ostrzeżeń została opracowana w oparciu o wymagania **Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR)**. Jej celem jest ograniczenie ryzyka wynikającego z nieprawidłowego montażu lub użytkowania promienników podczerwieni TERMOFOL.

Dokument należy stosować łącznie z instrukcją obsługi właściwego modelu.

1. Ryzyko poparzenia i pożaru

- Powierzchnia promiennika podczas pracy osiąga bardzo wysoką temperaturę – nie dotykaj jej podczas pracy ani bezpośrednio po wyłączeniu.
- Nie przykrywaj promiennika ani nie wieszaj na nim żadnych przedmiotów.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
- Zachowaj wymagane odległości od otaczających powierzchni i przedmiotów. Przed promiennikiem należy pozostawić co najmniej 1m wolnej przestrzeni.

2. Bezpieczny montaż

- Montaż powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowanego instalatora.
- Promiennik należy zamontować stabilnie, zgodnie ze sposobem montażu określonym w instrukcji.
- Urządzenie należy instalować na wysokości co najmniej 2,2 m nad podłogą.
- Nie montuj promiennika bezpośrednio pod gniazdem elektrycznym.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed montażem lub czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Instalacja powinna posiadać prawidłowe uziemienie oraz wymagane zabezpieczenie różnicowoprądowe (RCD).
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub innymi elementami elektrycznymi.
- Nie podłączaj do tego samego gniazda innych urządzeń, jeżeli może to spowodować przeciążenie instalacji.

4. Bezpieczne użytkowanie

- Nie wkładaj żadnych przedmiotów ani metalowych elementów do wnętrza urządzenia.
- Nie polewaj ani nie spryskuj promiennika wodą.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem i nie mogą bawić się urządzeniem.
- Nie uruchamiaj promiennika, jeśli jest uszkodzony lub został nieprawidłowo zamontowany.

5. Awarie, czyszczenie

- Nie wykonuj samodzielnych napraw.
- W przypadku uszkodzenia przewodu, nieprawidłowego działania lub innych objawów awarii natychmiast odłącz zasilanie.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj do całkowitego ostygnięcia powierzchni.
- Nie czyść urządzenia poprzez polewanie lub splukiwanie wodą.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Przestrzeganie powyższych zasad oraz instrukcji producenta ogranicza ryzyko porażenia prądem, poparzenia, pożaru, obrażeń oraz uszkodzenia urządzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące montażu, wymaganych odległości, podłączenia elektrycznego i obsługi znajdują się w instrukcji właściwego modelu promiennika.

Producent:

Termo-Fol Sp. z o.o.

ul. J. Marcika 4A, lok. II/5

30-443 Kraków

biuro@termofol.pl

+48 12 376 86 00



